UP ROLL
UP LOCK
UP YOU GO

EN Winch / rescue kit.
IT Paranco / kit di soccorso.
FR Mouflage / kit de secours.
DE Flaschenzug / Rettungs-Kits.
ES Polipasto / kits de rescate.
PT Talha / kit de socorro.
SE Halningssystem/räddningssats.
FI Vinssi / pelastussarja.
NO Heisanordning / redningsutstyr.
DK Winch/Rescue kit.
NL Lier/reddingskit.
SI Komplet za vitel/reševanje.
SK Navijak / záchranná sada.
RO Troliu/set de salvare.
CZ Naviják / záchranná sada.

CE 0333

MADE IN ITALY

Regulation (EU) 2016/425
Personal Protective Equipment against falls from a height.

i = G + S

climbing technology

by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 78 35 95
Central fax: +39 035 78 23 39
www.climbingtechnology.com

IST24.2P671CTS1_rev.1 09.19

1 MODELS / TECHNICAL DATA

MODEL	UP LOCK	UP ROLL	UP YOU GO		
REF. NO.	2P672	2P671	2K11601	2K11602	2K11605
g	175 g	115 g	630 g	790 g	1270 g
MAX LIFT HEIGHT	-	-	0,6 m	1,6 m	4,6 m
LENGTH	-	-	1 m	2 m	5 m
EFFICIENCY	90%		80%		
BREAKING LOAD	30 kN (7.5+7.5 7.5+7.5)		20 kN		
WORKING LOAD LIMIT (WLL)	6 kN (1.5+1.5 1.5+1.5)		6 kN		
ROTATING SYSTEM	BALL BEARING				
	EN 892 / EN 1891 Ø 8÷11 mm EN 564 Ø 8 mm		EN 564 Ø 8 mm	EN 1891-A Ø 9 mm	
STANDARDS	EN 567 EN 12278	EN 12278	-		

2 NOMECLATURE OF PARTS / MARKING



3 CONFIGURATIONS / REDUCTION FACTORS



4 TESTING



5 SETTING UP A WINCH



6 WARNINGS



7 EXAMPLE OF USE



8 FIX PRO INSTALLING



ENGLISH

The instruction manual for this device consists of general and specific instructions, both must be carefully read and understood before use. **Attention!** This leaflet shows the specific instruction only.

SPECIFIC INSTRUCTIONS UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

This note contains the necessary information for a correct use of the following product/s: Up Roll pulley; Up Lock pulley/rope clamp; Up You Go hauling system.

1) FIELD OF APPLICATION.

This product is a personal protective device (PPE.) against falls from height; it is compliant with the Regulation (EU) 2016/425. EN 567:2013 - Mountaineering equipment: rope clamps. EN 12278:2007 - Mountaineering equipment: pulleys. To be used with: ø 8÷11 mm (core + sheath) static or low-stretch (EN 1891) or dynamic (EN 892) ropes; ø 8 mm EN 564 accessory cords.

2) NOTIFIED BODIES. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 9 / table D): M4; N1.

3) NOMENCLATURE (Fig. 2.1÷2.3). A) Top connection hole. B) Moving side plate. C) Fixed side plate. D) Sheave. E) Spindle. F) Auxiliary connection hole. G) Side-plate anti-rotation / blocking pin. H) Locking cam. I) Connector. L) Rope/ accessory cord. M) Protective sleeve. N) Label with marking.

3.1 - Main materials. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 2.4): 2; 3 (device) / 7 (rope/accessory cord).

4) MARKING.

Numbers/letters without caption: refer to the legend in the general instructions (paragraph 5).

4.1 - General (Fig. 2.3-2.4). Indications: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Pictogram indicating the device maximum load (kN) while in pulley mode; 31) Correct opening direction; 32) Range of admitted rope diameters; 33) Pictogram indicating the device maximum load (kN) while in rope-clamp mode.

4.2 - Traceability (Fig. 2.3-2.4). Indications: T1; T3; T8.

5) CHECKS.

Further to the checks listed below, comply with what indicated in the general instructions (paragraph 3).

Before each use, verify that: the locking cam - if any - moves without jamming between the pulley and the rope-clamp position; cam teeth are all present and show no signs of wear; connectors in use work properly and symmetrically. During each use: make sure that pulley and rope do not lean against, or rub, sharp edges and abrasive materials (Fig. 6.3); make sure the rope is under tension to minimize falls; make sure that there is no rope slack between anchor and user.

6) INSTRUCTIONS FOR USE - UP ROLL / UP LOCK. Up Roll is a double pulley, EN 12278 certified. Up Lock is a double pulley with a locking/progress capture function, EN 12278 and EN 567 certified. By combining two pulleys it is possible to set up hauling systems, even self-locking ones (Fig. 3). To set up a hauling system you can only use EN 362 connectors, EN 567 rope clamps - if any - and an EN 892 or EN 1891 rope with an 8 to 11 mm diameter (core + sheath) or an EN 564 accessory cord with an 8 mm diameter.

6.1 - Up Lock operation. Up Lock can be used in pulley mode or in rope-clamp mode. To go from one mode to the other, simply press the locking cam to engage it (Fig. 4.1-4.2). In pulley mode the rope is free to slide in both directions; in pulley/rope-clamp mode the rope can only slide in one direction while being captured in the other.

7) UP YOU GO INSTRUCTIONS FOR USE. Up You Go is a self-locking pre-rigged hauling system that can be set up to obtain a mechanical advantage of 4:1 or 5:1. The equipment is designed to lift and release a load or a person in trouble.

7.1 - Operation. 1) Secure the top connector to an anchor point compliant with EN 795 (Fig. 3.1). 2) Extend the haul system, if necessary, to hook its bottom connector to the EN 361 attachment point of the harness of the person to be rescued. 3) Move the cam of the Up Lock model into the pulley/rope-clamp position (Fig. 4.1-4.2). 4) Pull the free-end side of the hauling rope to lift the victim to the desired height.

7.2 - Disengaging the locking function. To disable the locking function and engage the pulley mode you need to push the cam of Up Lock, always keeping firmly in your hand the side of the rope that comes out of the device. To engage again the locking function, press again the cam. **Attention!** Disabling the locking function may cause the rescued operator or the load to fall, therefore it is essential to firmly hold with the hand the side of the rope that comes out of the device.

7.3 - Fix Pro. Up You Go hauling systems incorporate Fix Pro positioning device for connectors. They help connectors inserted in the pulleys maintain the correct position. **Attention!** Fix Pro positioning devices are not PPE (Personal Protection Equipment) and are not designed to hold the user's weight. The diagrams show how to correctly install them (Fig. 8.1÷8.5). **Attention!** An installation error can have very serious consequences, any installation method different from the one shown is forbidden.

8) SYMBOLS. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 16): F1; F2; F3; F9.

ITALIANO

Le istruzioni d'uso di questo dispositivo sono costituite da un'istruzione generale e da una specifica ed entrambe devono essere lette attentamente prima dell'utilizzo. **Attenzione!** Questo foglio costituisce solo l'istruzione specifica.

ISTRUZIONI SPECIFICHE UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Questa nota contiene le informazioni necessarie per un utilizzo corretto del seguente prodotto/i: carrucola Up Roll; carrucola/bloccante Up Lock; sistema di recupero Up You Go.

1) CAMPO DI APPLICAZIONE.

Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall'alto; esso è conforme al regolamento (UE) 2016/425. EN 567:2013 - Attrezzatura per alpinismo: bloccante. EN 12278:2007 - Attrezzatura per alpinismo: pulegge. Da utilizzare con: corde ø 8÷11 mm (anima + calza) statiche o semistatiche (EN 1891) o dinamiche (EN 892); cordini EN 564 ø 8 mm.

2) ORGANISMI NOTIFICATI.

Consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 9 / tabella D): M4; N1.

3) NOMENCLATURA (Fig. 2.1÷2.3). A) Foro di collegamento superiore. B) Guancia mobile. C) Guancia fissa. D) Puleggia. E) Perno di rotazione. F) Foro di collegamento ausiliario. G) Perno anti-rotazione guance. H) Camma di bloccaggio. I) Connettore. L) Corda/cordino. M) Protezione. N) Etichetta con marcatura.

3.1 - Materiali principali. Consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 2.4): 2; 3 (dispositivo) / 7 (corda/cordino).

In modalità carrucola la corda è libera di scorrere in entrambi i sensi; in modalità carrucola/bloccante la corda è libera di scorrere solo in un senso rimanendo bloccata nell'altro.

7) ISTRUZIONI D'USO UP YOU GO. Il dispositivo Up You Go è un paranco di recupero autobloccante preassemblato, utilizzabile in modo da ottenere un fattore di riduzione 4 o 5. Il dispositivo è ideato per sollevare e liberare un carico o un operatore in difficoltà.

7.1 - Funzionamento. 1) Fissare il connettore superiore ad un punto di ancoraggio conforme alla norma EN 795 (Fig. 3.1). 2) Allungare il paranco, se necessario, e agganciare il connettore inferiore al punto di attacco EN 361 dell'operatore da recuperare. 3) Spostare la camma del modello Up Lock in posizione carrucola/bloccante (Fig. 4.1-4.2). 4) Tirare il lato libero della corda di sollevamento in modo da recuperare l'operatore fino all'altezza desiderata.

7.2 - Disattivazione della funzione bloccante. Per disinserire la funzione bloccante e passare alla modalità carrucola è necessario premere sulla camma del dispositivo Up Lock, sempre mantenendo saldamente in mano il ramo di corda uscente dal dispositivo. Per riattivare la funzione bloccante, premere di nuovo il pulsante. **Attenzione!** La disattivazione della funzione bloccante può determinare il pericolo di caduta dell'operatore o del carico, pertanto è necessario mantenere saldamente in mano il ramo di corda uscente dal dispositivo.

7.3 - Fix Pro. Il paranco Up You Go ingloba i supporti di posizionamento per connettore Fix Pro. Essi servono a mantenere in posizione i connettori inseriti nelle carrucole. **Attenzione!** I supporti Fix Pro non sono dei DPI e non sono progettati per sostenere il peso dell'utilizzatore! Nei disegni sono indicate le corrette modalità di montaggio (Fig. 8.1÷8.5). **Attenzione!** Un errore può avere conseguenze estremamente gravi, qualsiasi modalità di montaggio e utilizzo diversa da quanto indicato è da considerarsi vietata.

8) SIMBOLI. Consultare la legenda nelle istruzioni generali (paragrafo 16): F1; F2; F3; F9.

FRANÇAIS

Les instructions d'utilisation de ce dispositif comprennent une partie générale et une partie spécifique, lesquelles doivent toutes les deux être lues attentivement avant utilisation. **Attention !** La présente fiche ne contient que les instructions spécifiques.

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES UP LOCK / UP YOU GO.

Cette note contient les informations nécessaires à l'utilisation correcte du produit/s suivant/s : poulie Up Roll ; poulie-bloqueur Up Lock ; système de mouflage Up You Go.

1) CHAMP D'APPLICATION.

Ce produit est un dispositif de protection individuelle (E.P.I.) contre les chutes d'hauteur ; il est conforme au Règlement (UE) 2016/425. EN 567:2013 - Équipement d'alpinisme et d'escalade : bloqueurs. EN 12278:2007 - Équipement d'alpinisme et d'escalade : poulies. À utiliser avec : cordes Ø 8÷11 mm (âme + gaine) statiques ou semi-statiques (EN 1891) ou dynamiques (EN 892) ; cordelettes EN 564 Ø 8 mm.

2) ORGANISMES NOTIFIÉS.

Consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 9/tableau D) : M4 ; N1.

3) NOMENCLATURE (Fig. 2.1÷2.3). A) Trou de connexion supérieur. B) Flasque mobile. C) Flasque fixe. D) Réa. E) Axe de rotation. F) Trou de connexion auxiliaire. G) Axe anti-rotation des flasques. H) Came de blocage. I) Mousqueton. L) Corde/cordelette. M) Protection. N) Étiquette portant un marquage.

3.1 - Matériaux principaux. Consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 2.4): 2; 3 (dispositif) / 7 (corde/cordelette).

4) MARQUAGE.

Chiffres/lettres sans légende : consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 5).

4.1 - Général (Fig. 2.3-2.4). Indications : 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Pictogramme indiquant la charge maximale en kN de l'équipement en mode poulie ; 31) Sens correct d'ouverture ; 32) Plage des diamètres de corde utilisables ; 33) Pictogramme indiquant la charge maximale en kN de l'équipement en mode bloqueur.

4.2 - Traçabilité (Fig. 2.3-2.4). Indications : T1; T3; T8.

5) CONTRÔLES.

En plus des contrôles indiqués en suite, il faut respecter ce qui est indiqué dans les instructions générales (paragraphe 3).

Avant chaque utilisation vérifier que: la came de blocage, si présente, pivote sans rencontrer de point dur entre la position poulie et la position bloqueur ; les dents de la came sont toutes présentes et qu'elles ne présentent pas de signes d'usure ; les connecteurs utilisés fonctionnent correctement et travaillent de manière symétrique.

Pendant chaque utilisation: éviter que la poulie et la corde appuient ou frottent sur des endroits coupants ou des matériaux abrasifs (Fig. 6.3) ; s'assurer que la corde reste tendue afin de limiter toute chute éventuelle ; éviter la possibilité que la corde se détende entre l'ancrage et l'utilisateur.

6) INSTRUCTIONS D'UTILISATION UP ROLL / UP LOCK. L'équipement Up Roll est une poulie double certifiée EN 12278. L'équipement Up Lock est une poulie double dotée d'une fonction de bloqueur, certifiée EN 12278 et EN 567. En combinant deux poulies, il est possible de réaliser des systèmes de mouflage, pouvant également être autobloquants (Fig. 3). Pour réaliser un système de mouflage, seuls des connecteurs EN 362, des bloqueurs EN 567 et une corde EN 892 ou EN 1891 (âme + gaine) de 8 à 11 mm de diamètre ou une cordelette EN 564 de 8 mm de diamètre peuvent être utilisés.

6.1 - Fonctionnement Up Lock. L'équipement Up Lock peut être utilisé en mode poulie ou en mode bloqueur. Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit d'appuyer sur la came de blocage jusqu'à l'enclenchement dans l'autre position (Fig. 4.1-4.2). En mode poulie, la corde coulisse librement dans les deux sens ; en mode poulie-bloqueur, la corde coulisse librement dans un sens seulement et reste bloquée dans l'autre.

7) INSTRUCTIONS D'UTILISATION UP YOU GO. L'équipement Up You Go est un palan de levage autobloquant pré-assemblé, utilisable de manière à obtenir un facteur de réduction 4 ou 5. L'équipement est conçu pour lever et libérer une charge ou un opérateur en difficulté.

7.1 - Fonctionnement. 1) Fixer le connecteur supérieur à un point d'ancrage conforme à la norme EN 795 (Fig. 3.1). 2) Allonger le palan, si nécessaire, et accrocher le connecteur inférieur au point d'attache EN 361 de l'opérateur à hisser. 3) Déplacer la came du modèle Up Lock en position poulie-bloqueur (Fig. 4.1-4.2). 4) Tirer sur le brin libre de la corde de levage de manière à hisser l'opérateur jusqu'à la hauteur désirée.

7.2 - Désactiver la fonction bloqueur. Pour désactiver la fonction bloqueur et passer en mode poulie, il est nécessaire d'appuyer sur la came de l'équipement Up Lock en tenant toujours fermement avec la main le brin de corde sortant de l'équipement. Pour activer la fonction bloqueur, appuyer de nouveau sur le poussoir. **Attention !** La désactivation de la fonction bloqueur peut engendrer un danger de chute de l'opérateur ou de la charge ; ainsi, il est nécessaire de tenir fermement avec la main le brin de corde sortant de l'équipement.

7.3 - Fix Pro. Les palans Up You Go contiennent les barrettes de positionnement pour connecteur Fix Pro. Elles servent à maintenir dans la bonne position de travail les connecteurs insérés dans les poulies. **Attention !** Les supports Fix Pro ne sont pas des EPI et ils ne sont pas étudiés pour supporter le poids de l'utilisateur! Les modes corrects de montage sont illustrés dans les dessins (Fig. 8.1÷8.5).

Attention ! Une erreur peut avoir des conséquences extrêmement graves, tout montage ou usage différent de ce qui est indiqué ici est à bannir.

8) SYMBOLES. Consulter la légende dans les instructions générales (paragraphe 16): F1; F2; F3; F9.

DEUTSCH

Die Gebrauchsanweisung zu diesem Produkt setzt sich aus einem allgemeinen und einem spezifischen Teil zusammen, wobei beide Teile vor der Verwendung

des Produkts genau durchgelesen werden müssen. **Achtung!** Dieses Blatt enthält nur den allgemeinen Teil der Anleitung.

SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Diese Anmerkung enthält die wichtigsten Informationen für einen korrekten Gebrauch des folgenden Produktes:e: Seilrolle Up Roll; Seilklemmen Up Lock; Flaschenzugsystems Up You Go.

1) ANWENDUNGSBEREICH.

Dieses Produkt ist eine Persönliche Schutzausrüstung gegen Abstürzen (P.S.A.); er steht im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2016/425. EN 567:2013 - Bergsteigerausrüstung: Seilklemme. EN 12278:2007 - Bergsteigerausrüstung: Seilrollen. Anwendung mit statischen oder halbstatischen (EN 1891) oder dynamischen (EN 892) Seilen des ø 8÷11 mm (Kern + Mantel); Verbindungsmittel EN 564 ø 8 mm.

2) BENANNTEN STELLEN.

Die Legende in der allgemeine Gebrauchsanweisungen leisen (Absatz 9 / Tabelle D): M4; N1.

3) NOMENKLATUR (Abb. 2.1÷2.3). A) Obere Verbindungsöffnung. B) Mobiles Seitenteil. C) Fixes Seitenteil. D) Laufrolle. E) Drehstift. F) Zusätzliche Verbindungsöffnung. G) Stift zur Rotationsvermeidung der Seitenteile. H) Klemmmechanismus. I) Karabiner. L) Seil. M) Schutzhülle. N) Etikett mit Kennzeichnung.

3.1 - Wesentlichen Merkmalen. Die Legende in der allgemeine Gebrauchsanweisungen lesen (Absatz 2.4): 2; 3 (Gerät) / 7 (Seile/Verbindungsmittel).

4) MARKIERUNG.

Zahlen / Buchstaben ohne Bildunterschriften: die Legende in der allgemeine Gebrauchsanweisungen lesen (Absatz 3).

4.1 - Allgemeine (Abb. 2.3-2.4). Angaben: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Piktogramm mit Angabe in kN zur Maximalbelastung des Geräts im Seillrollenmodus; 31) Korrekte Öffnungsrichtung; 32) Feld mit Angabe zu den verwendbaren Seildurchmessern; 33) Piktogramm mit Angabe in kN der Maximalbelastung des Geräts im Seilklemmenmodus.

4.2 - Rückverfolgbarkeit (Abb. 2.3-2.4). Angaben: T1; T3; T8.

5) KONTROLLEN.

Zusätzlich zu den nachstehenden gemeldeten Kontrollen, man muss die Anmerkungen beschreibt in der allgemeine Gebrauchsanweisungen beachten (Absatz 3).

Vor jeder Benutzung muss überprüft werden: dass der Klemmmechanismus, wo vorhanden, ohne Stocken zwischen der Position Seilrolle und Seilklemme funktioniert; dass die Klemmzähne alle vorhanden und nicht abgenutzt sind; dass die verwendeten Verbindungselemente korrekt funktionieren und symmetrisch arbeiten.

Während der Benutzung: vermeiden, dass die Seilrolle und das Seil auf scharfen und abreibenden Oberflächen reiben (Abb. 6.3); sicherstellen, dass das Seil gespannt bleibt, um eventuelle Stürze einzuschränken; vermeiden, dass das Seil zwischen Anschlagpunkt und Anwender gelockert wird.

6) GEBRAUCHSANLEITUNG UP ROLL / UP LOCK. Das Gerät Up Roll in eine doppelte Seilrolle, nach EN 12278 geprüft, verwenden. Das Gerät Up Lock ist eine doppelte Seilrolle, ausgestattet mit Klemmfunktion, nach EN 12278 und EN 567 zertifiziert. Werden beide kombiniert, erhält man ein Flaschenzugsystem, auch selbstblockierend (Abb. 5). Für das Flaschenzugsystem dürfen nur Verbindungselemente mit EN 362 oder EN 561 und ein Seil für EN 892 oder EN 1891 (Kern + Mantel) des Durchmessers 8-11 mm oder ein Verbindungsmittel EN 564 mit 8 mm Durchmesser verwendet werden.

6.1 - Funktion Up Lock. Das Gerät Up Lock kann im Seillorollenmodus oder im Seilklemmenmodus benutzt werden. Um von einem zum anderen Modus zu wechseln, reicht es, auf den Klemmmechanismus zu drücken und diesen einrasten zu lassen (Abb. 4.1-4.2). Im Seillorollenmodus kann sich das Seil frei in beiden Richtungen bewegen; im Seillrollen-/Seillklemmenmodus kann sich das Seil nur in eine Richtung bewegen, die Gegenrichtung ist gesperrt.

7) GEBRAUCHSANWEISUNG UP YOU GO. Up You Go ist ein selbstblockierender vormontierter Flaschenzug, er kann so verwendet werden, um einen Reduktionsfaktor von 4 oder 5 zu erzielen. Die Vorrichtung wurde zum Anheben und Befreien einer Last oder eines in Not geratenen Benutzers konzipiert.

7.1 - Funktion. Im Falle des Anhebens eines Gegenstandes, Arbeitsausrüstungen befestigen, der EN 795 (Abb. 3.1) entspricht. 2) Den Flaschenzug falls nötig verlängern und das untere Verbindungselement am Einbindepunkt EN 361 des zu rettenden Benutzers anbringen. 3) Die Klemme des Modells Up Lock in Seillrolle/Seilklemmenmodus einstellen (Abb. 4.1-4.2). 4) Am freien Ende des Hebeseils ziehen, um den Verunglückten auf die gewünschte Höhe zu holen.

7.2 - Deaktivierung der Klemmfunktion. Zum Entfernen der Klemmfunktion und für den Seillrollmodus muss auf den Klemmmechanismus der Vorrichtung Up Lock gedrückt werden. Das Gerät muss aus dem Bereich der Seilbahn festhalten. Um die Klemmfunktion erneut zu aktivieren, erneut auf den Knopf drücken. **Achtung!** Die Deaktivierung der Klemmfunktion kann für die Sturzgefahr des Anwenders oder der Last entschieden sein, aus diesem Grund muss das ausgeführt werden, wenn Seilbahnen Seilklemmen benutzen.

7.3 - Fix Pro. Die Flaschenzüge Up You Go gliedern die Positionierungshalterungen für das Verbindungselement Fix Pro mit ein. Sie dienen zum in Position halten der Verbindungselemente der Seilrollen. **Achtung!** Die Halterungen Fix Pro sind keine PSA und werden nicht für den Gewichtes des Benutzers konzipiert! Die Abbildungen zeigen die korrekten Montagevorgänge auf (Abb. 8.1÷8.5). **Achtung!** Fehlerhaftes Verwenden kann äußerst schwerwiegende Folgen haben, jegliche andere als hier angegebene Anbringung und Verwendung verbieten.

8) ZEICHEN. Die Legende in der allgemeine Gebrauchsanweisungen lesen (Absatz 16): F1; F2; F3; F9.

ESPAÑOL

Las instrucciones de uso de este dispositivo están constituidas por una parte general y una específica, ambas deben leerse cuidadosamente antes del uso. **Atención!** El folio presente debe ser usado junto con las instrucciones específicas.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Esta anotación incluye las informaciones necesarias para el uso correcto del siguiente producto/s: polea Up Roll; polea/bloqueador Up Lock; sistema de polipasto Up You Go.

1) ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Este producto es un dispositivo de protección individual (PPE.) contra caídas de altura y cumple con el Reglamento (UE) 2016/425. EN 567:2013 - Equipos de alpinismo: bloqueadores de cuerda. EN 12278:2007 - Equipo de alpinismo: poleas. Para uso con: cuerdas de ø 8÷11 mm (alma + funda) estáticas o semiestáticas (EN 1891) o dinámicas (EN 892); cuerdas auxiliares EN 564 de ø 8 mm.

2) ORGANISMOS NOTIFICADOS.

Consulten la leyenda en las instrucciones generales (párrafo 9 / tabla D): M4; N1.

3) NOMENCLATURA (Fig. 2.1÷2.3). A) Orificio de conexión superior. B) Placa lateral móvil. C) Placa lateral fija. D) Roldana. E) Perno de rotación. F) Orificio de conexión auxiliar. G) Pivote antirrotación de las placas laterales. H) Leva de bloqueo. I) Mosquetón. L) Cuerda/cuerda auxiliar. M) Funda de protección. N) Etiqueta con referencia.

3.1 - Materiales principales. Consulten la leyenda en las instrucciones generales (sección 2.4): 2; 3 (dispositivo) / 7 (cuerda/cuerda auxiliar).

4) MARCAJE.

Números/letras sin título: consulten la leyenda en las instrucciones generales (párrafo 5).

4.1 - General (Fig. 2.3-2.4). Indicaciones: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Pictograma que indica la carga máxima en kN del dispositivo en modalidad polea; 31) Sentido de abertura correcto; 32) Gama admisible de diámetros de cuerda; 33) Pictograma que indica la carga máxima en kN del dispositivo en modalidad bloqueador.

4.2 - Trazabilidad (Fig. 2.3-2.4). Indicaciones: T1; T3; T8.

5) CONTROLES.

Además de las inspecciones siguientes, respetar lo que es indicado en las instrucciones generales (paragrafo 3).

Antes de cada utilización comprobar que: la leva de bloqueo, si es presente, se mueva sin agarrotamientos entre la posición polea y la posición bloqueador; los dientes de la leva estén todos y no tengan desgaste; los conectores usados funcionen correctamente y de manera simétrica.

Durante cada utilización: evitar que la polea y la cuerda apoyen o rozen sobre bordes cortantes y materiales abrasivos (Fig. 6.3); asegurarse de que la cuerda se quede tensa para limitar eventuales caídas; evitar que la cuerda entre el anclaje y el usuario se quede floja.

6) INSTRUCCIONES DE USO UP LOCK / UP ROLL. El equipo Up Roll es una polea doble certificada EN 12278. El equipo Up Lock es una polea doble, con función bloqueadora, certificada EN 12278 y EN 567. Mediante la combinación de dos poleas es posible realizar sistemas de polipasto, incluso autobloqueantes (Fig. 5). Para realizar un sistema de polipasto, sólo pueden utilizarse conectores EN 362, eventualmente bloqueadores EN 561 y una cuerda EN 892 o EN 1891 de 8 hasta 11 mm de diámetro (alma + funda) o una cuerda auxiliar EN 564 de 8 mm de diámetro.

6.1 - Funcionamiento de Up Lock. El equipo Up Lock puede utilizarse en modalidad polea o en modalidad bloqueador. Para cambiar de una modalidad a otra, simplemente bastará con presionar la leva de bloqueo hasta que se desplace (Fig. 4.1-4.2). En la modalidad polea la cuerda está libre de deslizar en ambos sentidos; en modalidad poleas/bloqueador la cuerda solo está libre de deslizar en un sentido; y en el sentido bloqueado en el otro.

7) INSTRUCCIONES DE USO UP YOU GO. El equipo Up You Go es un polipasto de elevación autobloqueante preensamblado, que puede utilizarse para conseguir un factor de desmultiplicación de 4 o 5. El dispositivo está diseñado para izar y desbloquear una carga o un operario en dificultad.

7.1 - Funcionamiento. 1) Asegurar el conector superior a un punto de anclaje que cumpla con la norma EN 795 (Fig. 3.1). 2) Extender el polipasto, si necesario, y enganchar el conector inferior al punto de enganche EN 361 del arnés del operador o rescatado. 3) Desplazar la leva de bloqueo Up Lock en la posición polea/bloqueador (Fig. 4.1-4.2). 4) Tirar del cabo libre de la línea de izado para elevar el operador hasta la altura deseada.

7.2 - Desactivación de la función bloqueadora. Para abandonar la función bloqueadora y pasar en la modalidad polea es necesario presionar la leva del dispositivo Up Lock suficientemente como para mantenerla en el lado de la cuerda que sale del dispositivo. Para volver a accionar la función bloqueadora, presionar otra vez la leva. **¡Atención!** La desactivación de la función bloqueadora puede producir la caída del operario o de la carga, por lo tanto es indispensable sujetar firmemente la carga mano a mano que se baja de la carga que sale del equipo.

7.3 - Fix Pro. Los polipastos Up You Go incluyen Fix Pro, el posicionador para conectores Estos sistemas mantienen en la posición correcta los conectores que se insertan en los poleos. **¡Atención!** Los posicionadores Fix Pro no son EPI y no están diseñados para soportar el peso del usuario. Las ilustraciones muestran el montaje correcto (Fig. 8.1÷8.5). **¡Atención!** Cualquier error en la colocación tendrá graves consecuencias, cualquier método de colocación diferente al que aquí se enseña está prohibido.

8) SIGNOS. Consulten la leyenda en las instrucciones generales (sección 16): F1; F2; F3; F9.

PORTUGUÊS

As instruções para o uso deste dispositivo constituem de uma instrução geral e de uma específica e ambas devem ser lidas cuidadosamente antes do uso. **Atenção!** Este folha constitui apenas a instrução específica.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Esta nota contém as informações necessárias para um uso correto do(s) seguinte(s) produto(s): polia Up Roll; polia/bloqueador Up Lock; sistema de recuperação Up You Go.

1) CAMPO DE APLICAÇÃO.

Este produto é um equipamento de proteção individual (E.P.I.) contra as quedas de uma altura; ele está em conformidade com o regulamento (UE) 2016/425. EN 567:2013 - Equipamento para alpinismo: travador. EN 12278:2007 - Equipamento para alpinismo: roldanas. Para ser usado com: cordas ø 8÷11 mm (bainha + manga) estáticas ou semiestáticas (EN 1891) ou dinâmicas (EN 892); cordoletes EN 564 ø 8 mm.

2) ORGÃOS NOTIFICADOS.

Consulte a legenda nas instruções gerais (parágrafo 9 / tabela D): M4; N1.

3) NOMENCLATURA (Fig. 2.1÷2.3). A) Furo de conexão superior. B) Face móvel. C) Face fixa. D) Polia. E) Pino de rotação. F) Furo de conexão auxiliar. G) Pino anti-rotação da face. H) Came de travamento. I) Mosquetão. L) Corda / cordoletes. M) Proteção. N) Etiqueta de referência.

3.1 - Principais materiais. Consultar a legenda nas instruções gerais (parágrafo 2.4): 2; 3 (dispositivo) / 7 (corda/cordoleta).

4) MARCAÇÃO.

Números/letras sem título: consultar a legenda nas instruções gerais (parágrafo 5).

4.1 - Geral (Fig. 2.3-2.4). Indicações: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Pictograma mostrando a carga máxima em kN do dispositivo no modo polia; 31) Direção de abertura correta; 32) Faixa dos diâmetros de corda utilizáveis; 33) Pictograma indicando a carga máxima em kN do dispositivo no modo de travamento.

4.2 - Rastreabilidade (Fig. 2.3-2.4). Indicações: T1; T3; T8.

5) CONTROLES.

Além dos controles indicadas abaixo, observar o quanto indicado nas instruções gerais (parágrafo 3).

Antes de cada uso, verificar que: o came de travamento, quando presente, se mova sem bloqueamentos entre a posição da polia e a posição de travamento; os dentes do came estejam todos presentes e sem desgaste; os conectores utilizados funcionem corretamente e de maneira simétrica.

Durante cada uso: evitar que a polia e a corda se apoiem ou esfreguem em partes cortantes e materiais abrasivos (Fig. 6.3); assegurar-se que a corda permaneça tensionada para limitar eventuais quedas; evitar que entre a ancoragem e o utilizador se forme demasiado folga na corda.

6) INSTRUÇÕES PARA USO DO UP ROLL / UP LOCK. O dispositivo Up Roll é uma polia dupla certificada EN 12278. O dispositivo Up Lock é uma polia dupla, equipada com uma função de travamento, certificada EN 12278 e EN 567. Combinando duas polias, é possível realizar sistemas de polia, também autotravamento (Fig. 3). Para realizar um sistema de recuperação, podem ser utilizados somente conectores EN 362, eventuais travadores EN 567 e uma corda EN 892 ou EN 1891 (núcleo + manga) de 8 a 11 mm de diâmetro ou uma cordoleta EN 564 de 8 mm de diâmetro.

6.1 - Operação do Up Lock. O dispositivo Up Lock pode ser usado no modo polia ou no modo de travamento. Para passar de um modo para o outro, basta pressionar o came de travamento até fazê-lo disparar (Fig. 4.1-4.2). No modo polia, a corda é livre para correr em ambas as direções; no modo de polia/travamento, a corda é livre para correr apenas em uma direção, permanecendo travada na outra.

7) INSTRUÇÕES DE USO DO UP YOU GO. O dispositivo Up You Go é um guincho de recuperação auto-travamento pré-montado, utilizável de modo a obter um fator de redução de 4 ou 5. O dispositivo foi projetado para elevar e liberar uma carga ou um operador em dificuldade.

7.1 - Operação. 1) Fixar o conector superior a um ponto de ancoragem de acordo com a norma EN 795 (Fig. 3.1). 2) Estender o guincho, se necessário, e conectar o conector inferior no ponto de ancoragem EN 361 do arnês do operador. 3) Mover o came do modo Up Lock na posição polia/travamento (Fig. 4.1-4.2). 4) Puxar o lado livre da corda de elevação de modo a recuperar o operador até a altura desejada.

7.2 - Desativação da função de travamento. Para desativar a função de travamento e mudar para o modo polia é necessário pressionar no came do dispositivo Up Lock. sempre mantendo firmemente na mão o ramo de corda saindo do dispositivo. Para restaurar a função de travamento, pressionar o botão novamente. **Atenção!** A desativação da função de travamento pode determinar o perigo de queda do operador ou da carga, portanto, é necessário manter firmemente na mão o ramo da corda saindo do dispositivo.

7.3 - Fix Pro. As trathas Up You Go incluem os suportes de posicionamento por conector Fix Pro. Estes são usados para manter em posição os conectores inseridos nas polias. **Atenção!** Os suportes Fix Pro não são EPIs e não são projetados para suportar o peso do usuário. Nos desenhos estão indicados os métodos de montagem corretos (Fig. 8.1÷8.5). **Atenção!** Um erro pode ter consequências extremamente graves, qualquer modalidade de montagem e utilização diferente do quanto indicado deve ser considerada proibida.

8) SÍMBOLOS. Consultar a legenda nas instruções gerais (parágrafo 16): F1; F2; F3; F9.

SVENSKA

Bruksanvisningen för denna utrustning består av en allmän och en specifik instruktion och både måste läsas noggrant före användningen. **Varning!** Detta blad utgör endast den specifika instruktionen.

SPECIFIKA INSTRUKTIONER UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Denna anmärkning innehåller information som behövs för en korrekt användning av följande produkt/er: repklocket Up Roll; remskivan/repklset Up Lock; uppsättningssystemet Up You Go.

1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE.

Denna produkt är en personlig skyddsanordning (PPE.) mot fall från höjder; den motsvarar förordningen (EU) 2016/425. EN 567:2013 - Bergsbestigningsutrustning: replås. EN 12278:2007 - Bergsbestigningsutrustning: remskivor. Ska användas med: rep med diameter 8÷11 mm (kärna + hölje), statiska eller halvstatiska (EN 1891) eller dynamiska (EN 892); repsnöre EN 564 med diameter 8 mm.

2) ANMÄLDA ORGAN.

Se textförklaringen i de allmänna instruktionerna (avsnitt 9 / tabell D): M4; N1.

3) NAMN PÅ DELARNA (Fig. 2.1÷2.3). A) Övre infästningshål. B) Rörlig sidoplatta. C) Fast sidoplatta. D) Remskiva. E) Rotationstift. F) Extra infästningshål. G) Rotationsförebyggande stift sidoplattor. H) Låskam. I) Karbinhake. L) Rap/repsnöre. M) Skydd. N) Märkningsfabel.

3.1 - Huvudsakliga material. Se textförklaringen i de allmänna instruktionerna (avsnitt 2.4): 2; 3 (användningen) / 7 (Rep/repsnöre).

4) MÄRKNING.

Siffror/bokstäver utan bildtext: se textförklaringen i de allmänna instruktionerna (avsnitt 5).

4.1 - Allmänt (Fig. 2.3-2.4). 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Varningssymbol som anger maxbelastning i kN för användningen i remskivedläge; 31) Korrekt öppningsriktning; 32) Område för användbara repdiameter; 33) Varningssymbol som anger maxbelastning i kN för användningen i replåsläge.

4.2 - Spårbarhet (Fig. 2.3-2.4). Information: T1; T3; T8.

5) KONTROLLER.

Utöver de kontroller som angeten nedan, följ anvisningarna i de allmänna instruktionerna (avsnitt 3).

Kontrollera före varje användning att: att låskammen, där den förekommer, rörs sig utan att det finns mellan remskivedäget och replåsläget; att alla kammens kugar finns och inte är slitna; att kopplingsanordningen fungerar korrekt och verkar symmetriskt.

Under varje användning: undvik att remskiva och repet vilar eller gnids mot vassa delar och skrapande material (Fig. 6.3); kontrollera att repet förblir spänt så att eventuella fall kan begränsas; undvik att låta repet hänga slakt mellan förankringen och användaren.

6) BRUKSANVISNING FÖR UP ROLL/UP LOCK. Anordningen Up Roll är en dubbel remskiva med certifiering EN 12278. Anordningen Up Lock är en dubbel remskiva, försedd med låsning replås, med certifiering EN 12278 och EN 567. Med två remskivor är det möjligt att använda anordningen som lyftsystem, även självlåsande (Fig. 3). För att använda anordningen som ett lyftsystem kan endast kopplingsanordningen EN 362 användas, samt eventuella replås EN 567 och ett rep EN 892 eller EN 1891 (kärna + hölje) med en diameter på 8-11 mm eller en lina EN 564 med en diameter på 8 mm.

6.1 - Up Locks funktion. Anordningen Up Lock kan användas i remskivedäge eller i replåsläge. För att byta mellan ett läge till ett annat räcker det med att trycka på låskammen tills den låsande spaken (Fig. 4.1-4.2). I remskivedäget löper repet fritt både riktningarna. I remskive-/replåsläget löper repet fritt endast i en riktning och förblir fast i den andra riktningen.

7) BRUKSANVISNING UP YOU GO. Anordningen Up You Go är ett förmonterat självblockerande flaskzug, som kan användas för att uppnå en reduktionsfaktor på 4 eller 5. Anordningen är konstruerad för att lyfta och slappa en last eller en användare i svårigheter.

7.1 - Funktion. 1) Fäst det övre fästet vid en förankringspunkt som överensstämmer med standarden EN 795 (Fig. 3.1). 2) Förlänga hålningssystemet vid behov och fäst det nedre fästet vid fästpunkten EN 361 för den operatör som ska hämtas. 3) Förflytta kammen för modellen Up Lock i läget block/lösanordning (Fig. 4.1-4.2). 4) Dra i den rörliga sidan av lyftrepet för att lyfta användaren till önskad höjd.

7.2 - Inaktivering av repläsfunktionen. För att inaktivera repläsfunktionen och byta till remskivedäget trycker du på kammen på anordningen Up Lock, samtidt som du hela tiden håller repet som kommer ut från anordningen med fast grepp. För att aktivera replåsfunktionen igen trycker du en gång till på knappen. **Obs!** Inaktivering av replåsfunktionen kan utgöra en risk för att operatören eller lasten faller, därför det nödvändigt att hålla repet som kommer ut från anordningen med fast grepp.

7.3 - Fix Pro. Lyftblocken Up You Go består av Fix Pro positioneringsstöd för ansluting. De är avsedda för att hålla anslutningarna i remskivorna på plats. **Obs!** Stöden Fix Pro är inte en skyddsutrustning och är inte avsedda att hålla för användarens vikt! De bildande anger korrekta montageförfaranden (bild 8.1÷8.5). **Obs!** Dessa produkter är inga personliga skyddsutrustningar och är inte utformade för att bära användarens vikt.

8) SYMBOLER. Se textförklaringen i de allmänna instruktionerna (avsnitt 16): F1; F2; F3; F9.

SUOMI

Tämän laitteen käyttöohjeisin kuuluvat yleiset ohjeet ja erityisohjeet. Ne molemmat on luettava huolellisesti ennen käyttöä. **Huomio!** Tämä arkki on ainoastaan erityisohje.

SPESIFISIJEET UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Tässä ilmoituksessa on annettu tarvittavat tiedot seuraavan/seuraavien tuotteen/tuotteiden oikeaoppista käyttöä varten: vähäpyörä Up Roll; vähäpyörä/estäjä Up Lock; kehonkannatusjärjestelmä Up You Go.

1) SOVELTAMISALA.

Tämä tuote on henkilösuojain Se suojaa korkeutta putoamisilta ja se vastaa asetusta (EU) 2016/425. EN 567:2013 - Vuorikiipeilyvarusteet: estäjä. EN 12278:2007 - Vuorikiipeilyvarusteet: hihnapyörät. Käytettävä yhdessä: köysien ø 8÷11 mm (ydin + punos) kanssa, staattisia tai puolistaattisina (EN 1891) tai dynamisina (EN 892); nauhoja EN 564 ø 8 mm.

2) ILMOITETUT LAITOKSET.

Tutustu yleisiin ohjeisiin kuvatekstelihin (kappale 9 / taulukko D): M4; N1.

3) NIMIKKEISTÖ (kuva. 2.1÷2.3). A) Ylän liitäntäreikä. B) Liikkuva sarana. C) Pysyvä sarana. D) Hihnapyörä. E) Pyöritinpultti. F) Apuvälimyrkeikä. G) Saranoiden pyörimisestostappi. H) Lukituvaakka. I) Jousihaka. L) Köysi/puolakköysi. M) Suojus. N) Etiketti ei merkintä.

3.1 - Pääasialliset materiaalit. Tutustu yleisiin ohjeisiin kuvatekstiin (kappale 2.4): 2; 3 (käyttö) / 7 (köysi/puolakköysi).

4) MERKINTÄ.

Numerot/kirjaimet ilman kuvatekstiä: tutustu yleisiin ohjeisiin kuvatekstiin (kappale 5).

4.1 - Yleinen (kuva 2.3-2.4). Tiedot: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Kaavio, joka kertoo laitteen maksimikuorman (kN) käyttötilassa; 31) Oikea avaussuunta. 32) Käyttettävien köyden halkaisijoiden alue; 33) Kaavio, joka kertoo laitteen maksimikuorman (kN) lukitustilassa.

4.2 - Jäljitettävyys (kuva 2.3-2.4). Tiedot: T1; T3; T8.

5) TARKISTUKSET.

Seuraavassa kerrottujen tarkistusten lisäksi on noudatettava yleisissä ohjeissa annettuja tietoja (kappale 3).

Tarkista, ennen jokaista käyttökertaa: kuormaa ohjaavan kitkaan vaikuttavan kiinnitysvaijerin ja estäjän sijainnin välillä; nokassa on kaikki hampaat, eivätkä ne ole kuluneet; käytetyt liittimet toimivat oikein ja symetrisesti.

Jokaisen käyttökerran aikana: vältä vähäpyörän ja köyden nojaamista tai hankaamista terävän reunan tai materiaalien varaan (kuva. 6.3); varmista, että köysi pysyy jännitteessä rajoittaakseesi mahdollisia putoamisia; vältä köyden löystymisen muodostumista ankkurin ja käyttäjän välille.

6) KÄYTTÖOHJEET UP ROLL / UP LOCK. Laite Up Roll on kaksoisvähäpyörä, joka on sertifioitu EN 12278. Laite Up Lock on kaksoisvähäpyörä, joka on varustettu lukitustoimnolla ja sertifioitu EN 12278 ja EN 567. Yhdistämällä kaksi vähäpyörää on mahdollista luoda kehonkannatusjärjestelmiä, myös itselukitsevia (kuva 3). Kehonkannatusjärjestelmän luomiseen voidaan käyttää ainoastaan liittimiä EN 362, mahdollisia estäjiä EN 567 ja köyttä EN 892 tai EN 1891 (ydin + punos), halkaisijaltaan 8 - 11 mm tai nauhaa EN 564, jonka halkaisija on 8 mm.

6.1 - Up Lock in toiminta. Laitetta Up Lock voidaan käyttää vähäpyörätilassa tai lukitustilassa. Siirtyäkseesi tilasta toiseen, riittää painat lukitusnokkaa, kunnes se napsahtaa (kuva 4.1-4.2). Vähäpyörätilassa köysi on vapaa kulkemaan kumpaankin suuntaan; vähäpyörä/estäjä-tilassa köysi on vapaa kulkemaan vain yhteen suuntaan, jäiden lukituksi toiseen suuntaan.

7) UP YOU GO:N KÄYTTÖOHJEET. Laite Up You Go on esikoottu, itselukittuva kannatustaljo, jota voidaan käyttää alkuanaamaan vähennysarkerin 4 tai 5. Laite on suunniteltu nostamaan ja vapauttamaan kuormia tai viikeuksissa olevia käyttäjiä.

7.1 - Toiminta. 1) Kiinnitä yläliitin normin EN 795 mukaiseen ankkuripisteeseen (Kuva 1). 2) Tarpeen tullen pidennä vähäpyörää ja kaukuta alaliitin pelastettavan käyttäjän kiinnityspisteeseen EN 361. 3) Siirrä mallin Up Lock nokkaa vähäpyörä-/estäjä-tilaan (kuva 4.1-4.2). 4) Vedä nostokyvöstä vapaata puolta niin, että pelastaat käyttäjän halutuun korkeuteen.

7.2 - Lukitustoiminnon kytkeminen pois päältä. Peruuttaaksesi lukitustoiminto ja siirtyäksesi vähäpyörätilaan on painettava Up Lock -laitteen nokkaa, pitäen koko ajan lujasti kädessä kuormaa ohjaavan kitkan puolella olevaa kiinnitysvaijeria. Jotkustoimisto uudelleen, paina painiketta uudestaan. **Huomio!** Lukitustoiminnon kytkeminen pois päältä saattaa johtaa käyttäjän tai kuorman putoamisvaaraan, siksi on välttämättömän pitää tiukasti kädessä köyden haaraa, joka tulee ulos laitteesta.

7.3 - Fix Pro. Vähäpyörät Up You Go sisältävät asentoutet Fix Pro -liittimiä. Niiden tehtävänä on pitää paikallaan vähäpyörien liittimet. **Huom!** Fix Pro -laitteet eivät ole henkilösuojavälineitä, eikä niitä ole suunniteltu kantamaltaman käyttäjän painoa! Piirustuksien on merkitty oikeat kokoamismenetelmät (kuva 8.1÷8.5). **Huom!** Virheen seuraukset voivat olla erittäin vakavia ja kaikki muut, kuin mainittu yläpuolella ovat kiellettyä.

8) SYMBOLIT. Tutustu yleisiin ohjeisiin ohjeiden kuvatekstiin (kappale 16): F1; F2; F3; F9.

NORSK

Bruksanvisningene for denne enheten består av en generell og en spesifikk instruksjon, og begge må leses nøye før bruk. **Forsiktig!** Dette arket utgjør kun den spesifikke instruksjonen.

SPESIFIKKE INSTRUKSJONER UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Denne merknaden inneholder informasjon som er nødvendig for riktig bruk av følgende produkt(er): trinse Up Roll; trinse/Taubrems Up Lock; antikladdesystem Up You Go.

1) BRUKSOMRÅDE.

Dette produktet er en personlig beskyttelsesanordning (PPE) mot fall fra høyder. Det er i samsvar med EU-regelverket 2016/425. EN 567:2013 - Fjellklatring utstyr: Taubrems. EN 12278:2007 - Bergsklatring replås. EN 12278:2007 - Fjellklatring utstyr: trinser. For bruk med: tau Ø 8÷11 mm (Core + Sock) static eller hydrostatisk (EN 1891) eller Dynamic (EN 892); forbindelsesstroppen 564 Ø 8 mm.

2) GODKJENNINGSORGANER

Se forklaringen i de generelle instruksjonene (punkt 9 / tabell D): M4; N1.

3) BENEVNELSER (Fig. 2.1÷2.3). A) Øvre forbindelse hull. B) Bevegelig kinn. C) Fast kinnet. D) Skivene. E) Rotasjon PIN. F) Ekstra tilkobling hullet. G) Anti-rotasjon PIN kinnene. H) Hjelp pin. I) Karabin. L) Rope/ forbindelsesstroppen. M) Beskytelse. N) Etikett med merking.

3.1 - Hovedmaterialer. Se forklaringen i de generelle instruksjonene (punkt 2.4): 3 (enheten) / 7 (rope/ forbindelsesstroppen).

4) MERKING.

Tillegg til kontrollene som er angitt nedenfor, må du følge indikasjonene gitt i de generelle instruksjonene (punkt 3).

Kontroller før hver bruk: den låsing Cam, der dette, beveger seg bruker tupp mellom trekk posisjon og taubrems; behholdes på cam er alle til stede og bruk er slitasje; den koplingsdelen bolt er tilstrekkelig og er symmetrisk og fungerer riktig.

Under hver bruk: unngå skivene og tauet, støte eller BNI på salamatu deler og slipende materialer (Fig. 6.3); påse at tauet alltid er spent for å unngå mulig fritt-fall; unngå å ha slakk i tauet mellom ankeret og tilkoblingspunktet på selen.

6) INSTRUKSJONER FOR BRUK UP ROLL / UP LOCK. Up Roll-enheten er en dobbel trinse sertifisert til EN 12278. Lock-enhet er en dobbel trinse, utstyrt med taubrems-Power, sertifisert EN 12278 og EN 567. Ved å kombinere til trinser er det mulig å realisere gjenvinningssystemer, låsing (figur 3). For å være lina en antikladdesystem kun koblingsdelen EN 362, må EN 567 Taubrems og EN 892 eller EN 1891 Tau (kjerne + sokk) fra 8 til 11 mm i diameter eller en forbindelsesstropp EN 564 saks-streng med 8 mm diameter brukes.

6.1 - UP LOCK operasjon. Up Lock-enhet kunne brukes i trinse eller i taubrems. For å, fra en modus til en annen, skyve bare låsekammen til den klikker (figur 4.1-4.2). Jeg trinse modus er, fr til å flyte jeg begge retnings gjer; Trinse/taubrems eh, fr til bare å rulle jeg en retning, gjenværende låst i den andre.

7) INSTRUKSJONER FOR BRUK UP YOU GO. Up You Go-enheten er en presenset kjedetrinse som kan brukes til å nå en ø ekstra 4 eller 5 reduksjonsfaktor. Enheten er utformet for å løfte og slippe en last eller en opp Left og slipp en Last eller operatør i vanskeligheter.

7.1 - Drift. 1) Fest den øvre kontakten til et ankerpunkt i samsvar med EN 795 standard (figur 3.1). 2) Forleng taljen om nødvendig og kople den nedre kontakten til festepunktet EN 361 til operatøren som skal fanges opp. 3) Sett kammen til Up Lock-modellen i trinse- / blokkert posisjon (fig. 4.1 - 4.2). 4) trekk den frie siden av løfte tauet for å hente operatøren til ønsket høyde.

7.2 - Deaktivering av Taubrems funksjonen. Hvis du vil koble fra Taubrems-funksjonen og flytte til trinse-modus er det nødvendig å trykk på Up Lock enheten cam. Alltid holde tauet grenen ut av enheten godt i hånden. For å reaktivere Taubrems-funksjonen, trykker du på knappen på nytt. **Oppmerksomhet!** Deaktivering av Taubrems-funksjonen kan øyeblikk forårsaker tilfeldet operatøren eller lasten, så det er nødvendig å holdet tauet som kommer ut av enheten godt i hånden.

7.3 - Fix Pro. Trinsene Up You Go inneholder stettene for posisjonering for koplingsstykket Fix Pro. Disse er nødvendige for å holde koplingsstykkene som er inntil i trinsene i riktig posisjon. **Advarsel!** Stettene Fix Pro er ikke del av DPI og er ikke projiserte til å måle brukerens vekt. I tegningene indikerte de riktige montagetene for montering (Fig. 8.1÷8.5). **Advarsel!** En feil kan få svært alvorlige konsekvenser, enhver modalitet for montering og bruk som avviker fra det som indikeres nå betraktes som forbudt.

8) SYMBOLER. Se forklaringen i de generelle instruksjonene (punkt 16): F1; F2; F3; F9.

DANSK

Brugervejledningen til denne anordning består af en generel vejledning og en specifik, og begge skal gennemlæses nøje før brugen. **Bemærk!** Dette ark udgør kun den specifikke vejledning.

SPECIFIK VEJLEDNING UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Denne note indeholder de nødvendige informationer for en korrekt anvendelse af det/de følgende produkt/er: Up rolle remskive; Op Lås remskive/reb klemme; Op du gør hele system.

1) ANVENDELSESOMRÅDE.

Dette produkt er personligt sikkerhedsudstyr (PSU) mod fald fra højder; det stemmer overens med EU-forordning (EU) 2016/425. EN 567:2013 - Bjergbestigningsudstyr: reb klemme. EN 12278:2007 - Bjergbestigningsudstyr: remskiver. Anvendes sammen med: ø 8 - 11 mm kerne + kappe) statisk eller lav strøk (EN 1891) eller dynamiske (EN 892) reb; ø 8 mm EN 564 tilbehørs lednger.

2) NOTIFICEREDE ORGANER.

Se tegnforklaringen i den generelle vejledning (afsnit 9/tabel D): M4; N1.

**3) KLASS

UP ROLL
UP LOCK
UP YOU GO

EN Winch / rescue kit.
HU Csörlő / mentőkészlet.
GR Σετ βαρούλκου / διάσωσης.
PL Wciągarka / zestaw ratunkowy.
EE Vints / päästekomplekt.
LV Vinča / glābšanas komplekts.
LT Gervės / gelbėjimo komplektas.
BG Лебедка / комплект за спасяване.
HR Vitlo / komplet za spašavanje.

CE 0333

MADE IN ITALY

Regulation (EU) 2016/425
Personal Protective Equipment against falls from a height.

i = G + S

IST24-2P671CTS2_rev.1 09-19

climbing technology

by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 78 35 95
Central fax: +39 035 78 23 39
www.climbingtechnology.com

1 MODELS / TECHNICAL DATA

MODEL	UP LOCK	UP ROLL	UP YOU GO		
REF. NO.	2P672	2P671	2K11601	2K11602	2K11605
					
g	175 g	115 g	630 g	790 g	1270 g
MAX LIFT HEIGHT	-	-	0,6 m	1,6 m	4,6 m
LENGTH	-	-	1 m	2 m	5 m
EFFICIENCY	90%		80%		
BREAKING LOAD	30 kN (7.5+7.5 7.5+7.5)		20 kN		
WORKING LOAD LIMIT (WLL)	6 kN (1.5+1.5 1.5+1.5)		6 kN		
ROTATING SYSTEM	BALL BEARING				
	EN 892 / EN 1891 Ø 8÷11 mm EN 564 Ø 8 mm		EN 564 Ø 8 mm	EN 1891-A Ø 9 mm	
STANDARDS	EN 567 EN 12278	EN 12278	-		

ENGLISH

The instruction manual for this device consists of general and specific instructions, both must be carefully read and understood before use. **Attention!** This leaflet shows the specific instruction only.

SPECIFIC INSTRUCTIONS UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

This note contains the necessary information for a correct use of the following product/s: Up Roll pulley; Up Lock pulley/rope clamp; Up You Go hauling system.

1) FIELD OF APPLICATION.
This product is a personal protective device (P.P.E.) against falls from height; it is compliant with the Regulation (EU) 2016/425. EN 567:2013 - Mountaineering equipment: rope clamps. EN 12278:2007 - Mountaineering equipment: pulleys. To be used with: ø 8÷11 mm (core + sheath) static or low-stretch (EN 1891) or dynamic (EN 892) ropes; ø 8 mm EN 564 accessory cords.

2) NOTIFIED BODIES. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 9 / table D): M4; N1.

3) NOMENCLATURE (Fig. 2.1÷2.3). A) Top connection hole. B) Moving side plate. C) Fixed side plate. D) Sheave. E) Spindle. F) Auxiliary connection hole. G) Side-plate anti-rotation / blocking pin. H) Locking cam. I) Connector. L) Rope/ accessory cord. M) Protective sleeve. N) Label with marking.

3.1 - Main materials. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 2.4): 2; 3 (device) / 7 (rope/accessory cord).

4) MARKING.
Numbers/letters without caption: refer to the legend in the general instructions (paragraph 5).

4.1 - General (Fig. 2.3-2.4). Indications: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Pictogram indicating the device maximum load (kN) while in pulley mode; 31) Correct opening direction; 32) Range of admitted rope diameters; 33) Pictogram indicating the device maximum load (kN) while in rope-clamp mode.

4.2 - Traceability (Fig. 2.3-2.4). Indications: T1; T3; T8.

5) CHECKS.
Further to the checks listed below, comply with what indicated in the general instructions (paragraph 3).
Before each use, verify that: the locking cam - if any - moves without jamming between the pulley and the rope-clamp position; cam teeth are all present and show no signs of wear; connectors in use work properly and symmetrically.
During each use: make sure that pulley and rope do not lean against, or rub, sharp edges and abrasive materials (Fig. 6.3); make sure the rope is under tension to minimize falls; make sure that there is no rope slack between anchor and user.

6) INSTRUCTIONS FOR USE - UP ROLL / UP LOCK. Up Roll is a double pulley, EN 12278 certified. Up Lock is a double pulley with a locking/progress capture function, EN 12278 and EN 567 certified. By combining two pulleys it is possible to set up hauling systems, even self-locking ones (Fig. 3). To set up a hauling system you can only use EN 362 connectors, EN 567 rope clamps - if any - and an EN 892 or EN 1891 rope with an 8 to 11 mm diameter (core + sheath) or an EN 564 accessory cord with an 8 mm diameter.

6.1 - Up Lock operation. Up Lock can be used in pulley mode or in rope-clamp mode. To go from one mode to the other, simply press the locking cam to engage it (Fig. 4.1-4.2). In pulley mode the rope is free to slide in both directions; in pulley/rope-clamp mode the rope can only slide in one direction while being captured in the other.

7) UP YOU GO INSTRUCTIONS FOR USE. Up You Go is a self-locking pre-rigged hauling system that can be set up to obtain a mechanical advantage of 4:1 or 5:1. The equipment is designed to lift and release a load or a person in trouble.

7.1 - Operation. 1) Secure the top connector to an anchor point compliant with EN 795 (Fig. 3.1). 2) Extend the haul system, if necessary, to hook its bottom connector to the EN 361 attachment point of the harness of the person to be rescued. 3) Move the cam of the Up Lock model into the pulley/rope-clamp position (Fig. 4.1-4.2). 4) Pull the free-end side of the hauling rope to lift the victim to the desired height.

7.2 - Disengaging the locking function. To disable the locking function and engage the pulley mode you need to push the cam of Up Lock, always keeping firmly in your hand the side of the rope that comes out of the device. To engage again the locking function, press again the cam. **Attention!** Disabling the locking function may cause the rescued operator or the load to fall, therefore it is essential to firmly hold with the hand the side of the rope that comes out of the device.

7.3 - Fix Pro. Up You Go hauling systems incorporate Fix Pro positioning device for connectors. They help connectors inserted in the pulleys maintain the correct position. **Attention!** Fix Pro positioning devices are not PPE (Personal Protection Equipment) and are not designed to hold the user's weight. The diagrams show how to correctly install them (Fig. 8.1÷8.5). **Attention!** An installation error can have very serious consequences, any installation method different from the one shown is forbidden.

8) SYMBOLS. Refer to the legend in the general instructions (paragraph 16): F1; F2; F3; F9.

MAGYAR

Az erre a felszerelésre vonatkozó használati utasítások általános és speciális utasításokból állnak, amelyeket használat előtt figyelmesen el kell olvasni. **Figyelem!** Ez a lap csak a speciális utasításokat tartalmazza.

SPECIÁLIS UTSÍTÁSOK UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.

Ez a megjegyzés az alábbi termék/ek helyes használatára vonatkozó utasításokat tartalmazza: Up Roll csiga; Up Lock csiga/kötélbilincs; Up You Go emelőrendszer.

1) ALKALMAZÁSI TERÜLET.
Ez a termék személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére; megfelel a 2016/425/EU rendeletnek. EN 567:2013 - Hegymászó felszerelések: kötélbilincsek. EN 12278:2007 - Hegymászó felszerelések.: kötélcsigák. 8-11 mm átmérőjű (mag + köpeny) statikus vagy kis nyúlású (EN 1891) vagy dinamikus (EN 892) kötelekkel, 8 mm átmérőjű EN 564 tartozékzsinórokkal kell használni.

2) BEJELENTETT SZERVEZETEK.
Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (9. bek. / D tábl.): M4; N1.

3) SZÓJEGYZÉK (2.1÷2.3 ábr.).
A) Felső csatlakozónyílás. B) Mozgó oldallemez. C) Rögzített oldallemez. D) Tárcsa. E) Tengely. F) Kisegítő csatlakozónyílás. G) Oldallemez forgásgátló / blokkoló csap. H) Zárócsap. I) Csatlakozó. L) Kötél / tartozékzsinór. M) Védőhüvely. N) Címke jelöléssel.

3.1 - Főbb anyagok. Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (2.4 bek.): 2; 3 (eszköz / 7 (kötél/tartozékzsnór).

2 NOMECLATURE OF PARTS / MARKING



3 CONFIGURATIONS / REDUCTION FACTORS



4 TESTING



5 SETTING UP A WINCH



6 WARNINGS



7 EXAMPLE OF USE



8 FIX PRO INSTALLING



4) JELÖLÉSEK.
Ábrafelirat nélküli számok/betűk: olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (5. bek.).
4.1 - Általános (2.3-2.4 ábr.). Útmutatások: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Piktogram, amely jelzi az eszköz maximális terhelését (kN) csiga üzemmódban; 31) Helyes nyitási irány; 32) A kötél megengedett átmérőtartománya; 33) Piktogram, amely jelzi az eszköz maximális terhelését (kN) kötélbilincs üzemmódban.
4.2 - Nyomon követhetőség (2.3-2.4 ábr.). Útmutatások: T1; T3; T8.
5) ELLENŐRZÉSEK.
Az alábbiakban jelzett ellenőrzéseken kívül be kell tartani az általános utasításokban feltüntetetteket is (3. bek.).
Minden használat előtt ellenőrizze, hogy: a zárócsap - ha van ilyen - elakadás nélkül mozog a kötélcsiga és a kötélbilincs helyzet között; az összes fogak megvannak, és nem látszanak rajtuk kopási jelek; a használt csatlakozók megfelelően és szimmetrikusan működnek.
Minden használat során: ellenőrizze, hogy a csiga és a kötél ne támaszkodjon éles szélekre és a csiszolóanyagokra, és ne dörzsölje azokat (6.3 ábra); ellenőrizze, hogy a kötél feszes a zuhanások minimalizálása érdekében; győződjön meg arról, hogy a rögzítő és a felhasználó között a kötél nem laza-e.
6) HASZNÁLATI UTASÍTÁS - UP ROLL / UP LOCK.
Az Up Roll egy EN 12278 szabvány szerint tanúsított kettős csiga. Az Up Lock egy EN 12278 és EN 567 tanúsítványnal rendelkező kettős csiga, blokkoló/visszafutásgátló funkcióval. Két kötélcsiga kombinálásával emelőrendszereket lehet létrehozni, akár önzárókat is (3. ábra). Emelőrendszer kialakításához csak EN 362 csatlakozók, EN 567 kötélbilincsek - ha vannak - és EN 892 vagy EN 1891 szabvány szerint, 8-11 mm átmérőjű (mag + köpeny) vagy 8 mm átmérőjű EN 564 tartozékzsinór használható.
6.1 - Az Up Lock működése. Az Up Lock használható csiga módban vagy kötélbilincs módban. Az egyik módból a másikba történő váltáshoz egyszerűen nyomja meg a zárócsapot és rögzítse (4.1-4.2 ábra). Csiga módban a kötél mindkét irányban szabadon csúszhat; csiga/kötélbilincs módban a kötél csak az egyik irányba csúszhat, miközben a másikban rögzül.
7) UP YOU GO HASZNÁLATI UTASÍTÁS.
Az Up You Go egy előre összeszerelt, önzáró emelőrendszer, amelyet úgy állíthatunk be, hogy 4:1 vagy 5:1 emelóarányt érjünk el. A berendezést rakomány vagy bajba jutott személy felemelésére és leeresztésére tervezték.
7.1 - Működés. 1) Rögzítse a felső csatlakozót az EN 795 szabványnak megfelelő rögzítési ponthoz (3.1 ábra). 2) Ha szükséges, bővítse az emelőrendszert az alsó csatlakozójának az EN 361 EN 361 bekötési ponthoz való beakasztásához. 3) Mozgassa az Up Lock modell csapját csiga/kötélbilincs állásba (4.1-4.2 ábra). 4) Húzza meg a emelőkötél szabad végű oldalát az áldozat kivánt magasságba történő felemeléséhez.
7.2 - A blokkoló funkció kikapcsolása. A blokkoló funkció kikapcsolásához és a csiga üzemmód bekapcsolásához meg kell nyomnia az Up Lock csapját, miközben a kezében mindig szorosan tartja a kötélnek az eszközből kijövő részét. A blokkoló funkció újbóli bekapcsolásához nyomja meg ismét a csapot. **Figyelem!** A blokkoló funkció kikapcsolása miatt a mentett személy vagy a rakomány leeshet, ezért alapvető fontosságú, hogy a kezével erősen tartsa a kötélnek azt a felét, amelyik kijön az eszközből.
7.3 - Fix Pro. Az Up You Go emelőrendszerek tartalmazzák a csatlakozókhoz tervezett Fix Pro pozicionáló eszközt. Segítik a csigákba helyezett csatlakozók megfelelő helyzetének fenntartását. **Figyelem!** A Fix Pro pozicionáló eszközök nem személyi védőeszközök, és nem arra lettek tervezve, hogy megtartsák a felhasználó súlyát. A diagramok bemutatják felszerelésük helyes módját (8.1÷8.5 ábra).
Figyelem! A szerelési hiba nagyon súlyos következményekkel járhat, minden, a bemutatottól eltérő szerelés? módszer tilos!
8) SZIMBOLUMOK.
Olvassa el a jelmagyarázatot az általános utasításokban (16. bek.): F1; F2; F3; F9.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οι οδηγίες για τη χρήση της συσκευής αυτής αποτελούνται από ένα γενικό και ένα ειδικό μέρος, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και τα δύο πριν από τη χρήση.
Προσοχή! Αυτό το φυλλάδιο περιέχει μόνο τις ειδικές οδηγίες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.
Αυτή ή σημείωση περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση των ακόλουθων προϊόντων: Τροχαλία Up Roll, Τροχαλία/σφιγκτήρας σχοινιού Up Lock, Up You Go σύστημα μεταφοράς.
1) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
Αυτό το προϊόν αποτελεί Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ενάντια στις πτώσεις από ψηλά • είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. EN 567:2013 - Εξοπλισμός ορειβασίας: σφιγκτήρες σχοινιών. EN 12278:2007 - Εξοπλισμός ορειβασίας: τροχαλίες. Για χρήση με: σχοινί στατικά ή χαμηλής τάσης (EN 1891) ή δυναμικά (EN 892) ø 8 ÷ 11 mm (πυρήνας + θήκης). ø 8 mm EN 564 αξεσουάρ.
2) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.
Αναφερθείτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 9 / ταμπέλα D): M4; N1.
3) ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Εικ. 2.1÷2.3).
A) Κορυφαία οπή σύνδεσης. B) Μετακινούμενη πλευρική πλάκα. B) Σταθερή πλευρική πλάκα. D) Τροχός τροχαλίας. E) 'Αξονας. F) Οπή βοηθητικής σύνδεσης. G) Πλευρική-πλάκα προστασίας από περιστροφή / πείρος φραγής. H) Κλείδωμα εκκ. I) Σύνδεσμος. L) Καλώδιο σχοινιού / αξεσουάρ. M) Προστατευτικό μανίκι. N) Ετικέτα με σήμανση.
3.1 - Κύρια υλικά. Αναφερθείτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 2.4): 2. 3 (συσκευή) / 7 (καλώδιο σχοινιού / αξεσουάρ).
4) ΣΗΜΑΝΣΗ.
Αριθμοί/γράμματα χωρίς λεζάντα: Αναφερθείτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 5).
4.1 - Γενικές (Εικ. 2.3-2.4). Σημειώσεις: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Εικονόγραμμα που δείχνει το μέγιστο φορτιο της συσκευής (kN) ενώ βρίσκεται σε κατάσταση τροχαλίας. 31) Σωστή κατεύθυνση ανοίγματος. 32) Εύρος εισαγόμενων διαμέτρων σχοινιού. 33) Εικονογράμμα που δείχνει τη μέγιστη φόρτιση της συσκευής (kN) ενώ είναι σε κατάσταση σφιγκτήρα σχοινιού.
4.2 - Ιχνηλασιμότητα (Εικ. 2.3-2.4). Σημειώσεις: T1; T3; T8.
5) ΕΛΕΓΧΟΙ.
Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρονται εν συνέχεια, τηρήστε ότι αναφέρεται στις γενικές οδηγίες (παράγραφος 3). Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι: το εκκεντρο ασφάλισης - εάν υπάρχει - κινείται χωρίς εμπλοκή μεταξύ της τροχαλίας και της θέσης του σφιγκτήρα σχοινιού. Τα δόντια του εκκεντρου είναι όλα παρόντα και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς. Οι συνδέτες κατά τη χρήση λειτουργούν σωστά και συμμετρικά. Κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης: βεβαιωθείτε ότι η τροχαλία και το σχοινί δεν κλίνουν, ούτε τρίβουν, αιχμηρές άκρες και λειαντικά υλικά (Εικ. 6.3). Βεβαιωθείτε ότι το σχοινί είναι υπό τάση για να ελαχιστοποιήσετε τις πτώσεις. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λάσκο μεταξύ του άγκυρου και του χρήστη.
6) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - UP ROLL / UP LOCK.
Το Up Roll είναι διπλή τροχαλία, πιστοποιημένη EN 12278. Το Up Lock είναι μια διπλή τροχαλία με λειτουργία κλειδώματος / προόδου, EN 12278 και EN 567. Συνδυάζοντας δύο τροχαλίες είναι δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων έλξης, ακόμη και αυτοαναλκλειστικών (Εικ. 3). Για να εγκαταστήσετε ένα σύστημα ανύψωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο συνδέσμους EN 362, σφιγκτήρες σχοινιών EN 567 - αν υπάρχουν, και σχοινί EN 892 ή EN 1891 με σχοινί παρελκομένων 8 έως 11 mm (καλώδιο + θήκη) ή EN 564 Διαμέτρου 8 mm.
6.1 - Λειτουργία Up Lock. Το Up Lock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση τροχαλίας ή σε λειτουργία σφιγτήρα. Για να μεταβείτε από τη μία κατάσταση στην άλλη, απλά πατήστε το έκκεντρο κλειδώματος για να το ενεργοποιήσετε (Εικ. 4.1-4.2). Σε λειτουργία τροχαλίας, το σχοινί είναι ελεύθερο να ολισθήσει προς τις δύο κατευθύνσεις. σε λειτουργία τροχαλίας / σφιγκτήρα σχοινιού, το σχοινί μπορεί να ολισθαίνει μόνο προς τη μία κατεύθυνση ενώ μαξεύεται στην άλλη.
7) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ UP YOU GO.
Το Up You Go είναι ένα αυτοσυγκροτούμενο σύστημα ανύψωσης, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί για να αποκτήσει μηχανικό πλεονέκτημα 4:1 ή 5:1. Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για να ανυψώνει και να απελευθερώνει ένα φορτιο ή ένα άτομο που αντιμετωπίζει προβλήματα.
7.1 - Λειτουργία. 1) Ασφαλίστε το συνδετήρα κορυφής σε σημείο αγκύρωσης σύμφωνα με το EN 795 (Εικ. 3.1). 2) Επεκτείνετε το σύστημα ανύψωσης, εάν είναι απαραίτητο, για να συνδέσετε τον κάτω σύνδεσμο του στο σημείο προσάρτησης EN 361 της πλεξούδας του ατόμου που θα διασωθεί. 3) Μετακινήστε το έκκεντρο του μοντέλου Up Lock στη θέση τροχαλίας/σφιγκτήρα σχοινιού (Εικ. 4.1-4.2). 4) Τραβήξτε την ελεύθερη πλευρά του σχοινιού ανύψωσης για να σηκώσετε το θύμα στο επιθυμητό ύψος.
7.2 - Απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφάλισης και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της τροχαλίας, πρέπει να σπρώξτε το έκκεντρου του Up Lock, κρατώντας πάντα σταθερά στο χέρι σας την πλευρά του σχοινιού που βγαίνει από τη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία κλειδώματος, πιέστε ξανά το έκκεντρο. **Προσοχή!** Η απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος μπορεί να προκαλέσει πτώση του διασωθέντος χειριστή ή του φορτίου, συνεπώς είναι σημαντικό να κρατάτε σταθερά με το χέρι την πλευρά του σχοινιού που βγαίνει από τη συσκευή.
7.3 - Fix Pro. Τα συστήματα ρυμούλκησης Up You Go ενσωματώνουν τη συσκευή εντοπισμού Fix Pro για συνδέσμους. Βοηθούν τους συνδέτες που έχουν εισαχθεί στις τροχαλίες να διατηρούν τη σωστή θέση. **Προσοχή!** Οι συσκευές εντοπισμού Fix Pro δεν είναι ΜΑΠ (Μέσο Ατομικής Προστασίας) και δεν έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το βάρος του χρήστη. Τα διαγράμματα δείχνουν πώς να τα εγκαταστήσετε σωστά (Εικ. 8.1 ÷ 8.5). **Προσοχή!** Ένα σφάλμα εγκατάστασης μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες, κάθε μέθοδος εγκατάστασης διαφορετική από αυτήν απαγορεύεται ρητά.
8) ΣΥΜΒΟΛΑ.
Αναφερθείτε στο υπόμνημα των γενικών οδηγιών (παράγραφος 16): F1; F2; F3; F9.

POLSKI

Instrukcja użytkowania tego urządzenia składa się z instrukcji ogólnej i szczegółowej i obie muszą być uważnie przeczytane przed użyciem. **Uwaga!** Niniejsza nota stanowi tylko instrukcję szczegółową.
INSTRUKCJA SZCZEGÓŁOWA UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.
Niniejsza nota zawiera informacje niezbędne do prawidłowego używania następujących produktów: Koło pasowe - "(Up Roll pulley"; Blokada koła pasowego / zacisku liny; System ciągnienia - „Up You Go hauling system".
1) ZAKRES ZASTOSOWANIA
Ten produkt jest środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) chroniącym przed upadkiem z wysokości; jest on zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425. EN 567:2013 - Sprzęt alpinistyczny / Kotwice cierne. EN 12278:2007 - Sprzęt alpinistyczny / Kliny i klocki. Do stosowania z: linami ø 8 ÷ 11 mm (rdzeń + płaszcz) statycznymi lub mało rozciągliwymi (EN 1891) lub dynamicznymi (EN 892); linki akcesoriów ø 8 mm EN 564.
2) JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE.
Należy zapoznać się z legendą w instrukcji ogólnej (paragraf 9 / tabela D): M4; N1.
3) NAZEWNICTWO (Rys. 2.1÷2.3).
A) Górny otwór przyłączeniowy. B) Ruchoma płyta boczna. C) Stała płyta boczna. D) Krążek. E) Wrzeciono. F) Pomocniczy otwór przyłączeniowy G) Sworzeń boczny przeciwobrotowy / blokujący płyty bocznej. C) Krzywka blokująca. I) Złącze. L) Lina / linki akcesoriów. M) Rękaw ochronny. N) Etykieta z oznaczeniem.
3.1 - Główne materiały. Należy zapoznać się z legendą w instrukcji ogólnej (paragraf 2.4): 2; 3 (urządzenie) / 7 (lina / przewód akcesoriów).
4) OZNACZENIA.
Numery/litery bez podpisu: należy zapoznać się z legendą w instrukcji ogólnej (paragraf 5)
4.1 - Ogólne (rys. 2.3÷2.4). Wskazania: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Piktogram wskazujący maksymalne obciążenie urządzenia (kN) w trybie koła pasowego; 31) Prawidłowy kierunek otwierania; 32) Zakres dopuszczalnych średnic liny; 33) Piktogram wskazujący maksymalne obciążenie urządzenia (kN) w trybie zacisku liny.
4.2 - Identyfikowalność (rys. 2.3÷2.4). Wskazania: T1; T3; T8.
5) KONTROLE.
Oprócz kontroli wskazanych poniżej, należy postępować zgodnie z instrukcją ogólną (paragraf 3).
Przed każdym użyciem sprawdź, czy: krzywka blokująca - jeśli występuje - porusza się bez zacinania się między kołem pasowym a położeniem zacisku liny; wszystkie zęby krzywki są obecne i nie wykazują oznak zużycia; używane złącza działają prawidłowo i symetrycznie.
Podczas każdego użycia: upewnij się, że koło pasowe i lina nie opierają się o ostre krawędzie i materiały ścierne ani nie ocierają o nie (Rys. 6.3); upewnij się, że lina jest napięta, aby zminimalizować upadki; upewnij się, że między kotwicą a użytkownikiem lina nie ma luzu.
6) INSTRUKCJA UŻYCIA SYSTEMÓW - UP ROLL / UP LOCK.
Up Roll to podwójne koło pasowe, posiadające certyfikat EN 12278. Up Lock to podwójne koło pasowe z funkcją blokowania / przechwytywania, certyfikowane EN 12278 i EN 567. Łącząc dwa koła pasowe, można ustawić systemy ciągnące, nawet samozabezpieczające (Rys. 3). Do skonfigurowania systemu ciągnięcia można używać wyłącznie złączy EN 362, zacisków linowych EN 567 - jeśli występują - oraz liny EN 892 lub EN 1891 o średnicy od 8 do 11 mm (rdzeń + osłona) lub linki/sznurka pomocniczego EN 564 o średnicy 8 mm.
6.1 - Operacja blokady w górę. Blokada w górę może być używana w trybie koła pasowego lub w trybie zaciskania liny. Aby przejść z jednego trybu do drugiego, wystarczy nacisnąć krzywkę blokującą, aby ją włączyć (Rys. 4.1-4.2). W trybie koła pasowego lina może się swobodnie ślizgać w obu kierunkach; w trybie koło pasowe / zacisk linowy lina może ślizgać się tylko w jednym kierunku, podczas gdy jest przechwytywana w drugim.
7) INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA UP YOU GO.
Up You Go to samoblokujący, wstępnie zmontowany system ciągnienia, który można skonfigurować w celu uzyskania mechanicznej przewagi 4: 1 lub 5: 1. Sprzęt jest przeznaczony do podnoszenia i zwalniania ładunku lub osoby mającej kłopoty.
7.1 - Obsługa. 1) Przymocuj górny łącznik do punktu kotwiczenia zgodnego z EN 795 (Rys. 3.1). 2) W razie potrzeby przedłuż system holowniczy, aby zaczepić dolny łącznik do punktu mocowania EN 361 uprzęży ratunkowej ratowanej osoby. 3) Przesuń krzywkę modelu Up Lock do pozycji koła pasowego / zacisku liny (Rys. 4.1-4.2). 4) Pociągnij wolny koniec liny wyciągowej, aby podnieść ofiarę na żądaną wysokość.
7.2 - Wyłączanie funkcji blokowania. Aby wyłączyć funkcję blokowania i włączyć tryb koła pasowego, należy popchnąć krzywkę Up Lock, zawsze trzymając mocno w dłoni bok liny, która wychodzi z urządzenia. Aby ponownie włączyć funkcję blokowania, nacisnij ponownie krzywkę. **Uwaga!** Wyłączenie funkcji blokowania może spowodować, że uratowany operator lub ładunek spadnie, dlatego ważne jest, aby mocno przytrzymać ręką stronę liny wychodzącej z urządzenia.
7.3 - Fix Pro - Naprawa. Systemy wyciągowe Up You Go zawierają urządzenie pozycjonujące Fix Pro dla złączy. Pomagają złączom włożonym do kół pasowych utrzymać prawidłową pozycję. **Uwaga!** Urządzenia pozycjonujące Fix Pro nie są środkami ochrony osobistej i nie są zaprojektowane do utrzymywania ciężaru użytkownika. Schematy pokazują, jak je poprawnie zainstalować (Rys. 8.1 ÷ 8.5).
Uwaga! Błąd instalacji może mieć bardzo poważne konsekwencje, zabroniona jest każda metoda instalacji inna niż pokazana.
8) SYMBOLE.
Należy zapoznać się z legendą w instrukcji ogólnej (paragraf 16): F1; F2; F3; F9.

EESTI

Selle seadme kasutusjuhised koosnevad üldisest juhendist ja spetsiifilisest juhendist ning mõlemad tuleb enne kasutamist hoolikalt läbi lugeda. **Tähelepanu!** See leht koosneb ainult spetsiifilisest juhendist.
SPETSIIFILISED JUHISED UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.
See märge sisaldab teavet, mis on vajalik järgmise toote (toodete) õigeks kasutamiseks: Up Roll plokk; Up Lock plokk/kõiehaaratis; Up You Go tõmbesüsteem.
1) KOHALDAMISALA.
See toode on isikukaitsevahend (PPE), mis kaitseb kõrgelt kukkumilset ; vastab määrusele (EL) 2016/425. EN 567:2013 - Mägironimisvarustus. Kõiehaaratsid. EN 12278:2007 - Mägironimisvarustus: plokid. Kasutamiseks: ø 8÷11 mm (südamik + kest) staatilised või vähe venivad (EN 1891) või dünaamilised (EN 892) köied; ø 8 mm EN 564 abikõied.
2) TEAVITATUD ASUTUSED.
Konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 9 / tabel D): M4; N1.
3) NOMENKLATUUR (Joon. 2.1÷2.3).
A) Ülemine ühendusava. B) Liikuv külgmine plaat. C) Fikseeritud külgmine plaat. D) Kest. E) Spindel. F) Lisaühenduse ava. G) Külgmise plaadi pöörlemise vastane / blokeerimistihvt. H) Lukustusnukk. I) Ühenduslamber. L) Kõis/abikõis. M) Kaitsekest. N) Märgistusega silt.
3.1 - Peamised materjalid. Konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 2.4): 2; 3 (seade) / 7 (kõis/abikõis).
4) MÄRGISTAMINE.
Ilma kirjelduseta numbrid / tähed: konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 5).
4.1 - Üldine (Joon. 2.3-2.4). Indikatsioonid: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Piktogrammil on näidatud maksimaalne koormus kN, ploki režiimis; 31) Õige avamise asend; 32) Kasutatavate köite diameetrite vahemik; 33) Piktogrammil on näidatud maksimaalne koormus kN, kõiehaaratsi režiimis.
4.2 - Jälgitavus (Joon. 2.3-2.4). Indikatsioonid: T1; T3; T8.
5) KONTROLLID.
Lisaks allpool toodud kontrollidele järgige üldjuhiseid (punkt 3).
Enne iga kasutamist veenduge, et: lukustusnukk - kui see on kasutusel - liigub ploki ja kõiehaaratsi positsioonI vahel ilma kinni jäämata; nukki hambad on kõik olemas ja ei ole kulunud; ühenduslambrid töötavad õigesti ja sümmeetriliselt.
Iga kasutuskorra ajal: veenduge, et plokk ja kõis ei toeta või hõõru vastu teravaid servasid või abrasiivseid materjale (joonis 6.3); veenduge, et kõis on kukkumise minimaliseerimiseks pingul; veenduge, et ankru ja kasutaja vahele jääv kõis ei ole lõtv.
6) KASUTUSJUHEND - UP ROLL / UP LOCK.
Up Roll on topelt-plokk, EN 12278 sertifikaadiga. Up Lock on topelt-plokk millel on lukustamise/edasiliikumise peatamise funktsioon, EN 12278 ja EN 567 sertifikaadiga. Kahe ploki kombineerimisel saab luua üles tõmbamise süsteeme, ka iselukustuvaid (joonis 3). Üles tõmbamise süsteemi loomiseks tohib kasutada ainult EN 362 ühendusklambreid, EN 567 kõiehaaratseid - kui neid kasutatakse - ja EN 892 või EN 1891 köit mille diameeter on 8 kuni 11 mm (südamik + kaitsekest) või EN 564 abikõit diameetriga 8 mm.
6.1 - Up Lock kasutamine. Up Lock on kasutatav ploki režiimis või kõiehaaratsi režiimis. Ühest režiimist teise liikumiseks suruge lihtsalt lukustusnukki (joonis 4.1-4.2). Ploki režiimis libisek köis vabalt mõlemas suunas; ploki/kõiehaaratsi režiimis libisek köis ühes suunas ja lukustub teises.
7) UP YOU GO KASUTUSJUHEND.
Up You Go on iselukustuv eelkoostatud üles tõmbamise süsteem, mille saab seadistada mehaanilise toe 4:1 või 5:1 jaoks. Seade on kavandatud koorma või hädas oleva isiku tõstmiseks ja vabastamiseks.
7.1 - Kasutamine. 1) Kinnitage ülemine ühendusklamber EN 795 ankrupunktiga (joonis 3.1). 2) Pikendage tõmbesüsteem, vajadusel, et konksustada selle alumine ühendusklamber EN 361 kinnituspunktiga päästetava inimese rakmetel. 3) Liigutage Up Lock mudel ploki/kõiehaaratsi asendisse (joonis 4.1-4.2). 4) Tõmmake tõstekõie vaba otsa, et tõsta ohver soovitud kõrgusele.
7.2 - Lukustusfunktsiooni välja lülitamine. Lukustusfunktsiooni välja lülitamiseks ja ploki režiimi aktiveerimiseks peate suruma Up Lock nukki; hoidke käes alati tugevalt seadmest välja tulevat kõie poolt. Lukustusfunktsiooni uuesti aktiveerimiseks vajutage nukk uuesti sisse. **Tähelepanu!** Lukustusfunktsiooni välja lülitamine võib põhjustada päästja või koorma kukkumise, seetõttu tuleb alati tugevalt käes hoida seadmest välja tulevat kõie otsa.
7.3 - Fix Pro. Up You Go tõstesüsteemid sisaldavad Fix Pro paigutusseadet ühenduslambrite jaoks. See aitab hoida plokki sisestatud ühenduslambrite õiget asendit. **Tähelepanu!** Fix Pro paigutusseadmed ei ole isikukaitsevahendid ja ei ole kavandatud kasutaja kaalu hoidmiseks. Skeemidel on näidatud nende õige paigutamine (joonis 8.1÷8.5). **Tähelepanu!** Valel paigaldamisel võivad olla tõsised tagajärjed; näidatut erinevad paigaldusmeetodid on keelatud.
8) SÜMBOLID.
Konsulteerige legendi üldises juhendis (punkt 16): F1; F2; F3; F9.

LATVIEŠU

Šī aprīkojuma lietošanas instrukcija ietver vispārīgo un īpašo instrukciju, un pirms aprīkojuma izmantošanas ir uzmanīgi jāizlasa abas šīs instrukcijas. **Uzmanību!** Šajā lapā ir ietverta tikai īpaša instrukcija.
ĪPAŠA INSTRUKCIJA UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.
Šajā piezīmē ir ietverta informācija, kas nepieciešama šāda(-u) ražojuma(-u) pareizai lietošanai: Up Roll trīsis; Up Lock trīsa/virves skava; Up You Go pacelšanas sistēma.
1) IZMANTOŠANAS JOMA.
Šis ražojums ir individuāls aizsardzības līdzeklis (I.A.L.) pret kritieniem no augstuma; tā atbilst Regulai (ES) Nr. 2016/425. EN 567:2013 - Alpīnisma inventārs: virves skavas. EN 12278:2007 - Alpīnisma inventārs: trīsi. Atļauts izmantot ar: ø 8÷11 mm (serde + apvalks) statisku vai zemas stiepes (EN 1891) vai dinamisko virvi (EN 892); ø 8 mm EN 564 palīgvirvi.
2) PAZINOTĀS IESTĀDES.
Skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (9. sadaļa / D tabula): M4; N1.
3) NOMENKLATŪRA (att. 2.1÷2.3).
A) Augšējā savienojuma caurums. B) Kustīgā sānu plāksne. B) Fiksētā sānu plāksne. D) Ripa. E) Vārpsta. F) Papildu stiprinājuma caurums. G) Sānu plāksne rotācijas novēršanai / bloķēšanas tapa. H) Bloķēšanas mehānisms. I) Savienotājs. L) Virve / palīgvirve. M) Aizsargapvalks. N) Uzlīme ar marķējumu.
3.1 - Galvenie materiāli. Skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (2.4. sadaļa): 2; 3 (ierīce); 7 (virve / palīgvirve).
4) MARĶĒJUMS.
Skaitļi/burti bez atšifrējuma: skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (5. sadaļa).
4.1 - Vispārīgi (att. 2.3÷2.4). Indikācijas: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) Piktogrammā, kurā ir norādīta maksimālā slodze (kN) uz ierīci trīsa režīmā; 31) Pareizais atvēršanas virziens; 32) Atļauto virvju diametru diapazons; 33) Piktogramma, kurā ir norādīta maksimālā slodze uz ierīci (kN) virves skavas režīmā.
4.2 - Izsekojamība (att. 2.3÷2.4). Indikācijas: T1; T3; T8.
5) PĀRBAUDES.
Papildus turpmāk uzskaitītajām pārbaudēm ievērojiet norādījumus vispārīgajā instrukcijā (3. sadaļa).
Pirms katras izmantošanas reizes, pārliecinieties, ka: bloķēšanas mehānisms - ja ir - kustās starp trīsi un virves skavu bez aizķeršanās; bloķēšanas mehānismam ir visi zobi un nav nolietojuma tipiski; izmantotie savienotāji darbojas simetriski un atbilstošā veidā.
Katrā izmantošanas reizē: pārliecinieties par to, ka virve un trīsis nesaskaras ar un nerīvējas pret asām malām vai abrazīviem materiāliem (att. 6.3); pārliecinieties par to, ka virve ir nostiepta, lai samazinātu kritienu; pārliecinieties par to, ka virve starp enkuru un lietotāju ir nostiepta.
6) LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - UP ROLL / UP LOCK.
Up Roll ir dubultais trīsis, kas ir sertificēts atbilstoši EN 12278. Up Lock ir dubultais trīsis ar bloķēšanas/kustības bloķēšanas funkciju, kas ir sertificēts saskaņā ar EN 12278 un EN 567 prasībām. Apvienojot abus trīsus ir iespējams izveidot pacelšanas sistēmu pat tad, ja abi trīši ir pašbloķējošies trīši (att. 3). Pacelšanas sistēmas izveidošanā ir atļauts izmantot tikai EN 362 savienotājus, EN 567 virves skavas - ja tiek izmantotas - un EN 892 vai EN 1891 virvi ar 8 līdz 11 mm diametru (serde + apvalks) vai EN 564 palīgvirvi ar 8 mm diametru.
6.1 - Up Lock izmantošana. Up Lock ir iespējams izmantot trīša vai virves skavas režīmā. Lai pārslēgtu ierīci no viena režīma citā nospiediet uz bloķēšanas mehānisma (att. 4.1-4.2). Trīša režīmā virve brīvi virzās abos virzienos; trīša/virves skavas režīmā virve virzās tikai vienā virzienā, bet kustība otrā virzienā tiek bloķēta.
7) UP YO GO LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.
Up You Go ir pašbloķējošās pacelšanas sistēma, kas ir iepriekš aprīkota un paredzēta 4:1 vai 5:1 spēka attiecības nodrošināšanai. Ierīce ir paredzēta kravu vai cilvēku pacelšanai ārkārtas situācijās.
7.1 - Izmantošana. 1) Piestipriniet augšējo savienotāju pie enkura punkta, kas atbilst EN 795 (att. 3.1). 2) Ja nepieciešams, pagariniet pacelšanas sistēmu, piestiprinot apakšējo savienotāju pie glābjamās personas iekares stiprinājuma punkta, kas atbilst EN 361. 3) Pārslēdziet Up Lock modeli trīsa/virves skavas pozīcijā (att. 4.1-4.2). 4) Pavelciet aiz pacelšanas virves gala, lai paceltu cietušo vēlamajā augstumā.
7.2 - Atbloķēšana. Lai atbloķētu ierīci un pārslēgtu to trīsa režīmā, jums ir jānospiež Up Lock bloķēšanas mehānisms, stingri pieturot virvi, kas iznāk no ierīces. Lai ieslēgtu bloķēšanas funkciju, atkārtoti piespiediet bloķēšanas mehānismu. **Uzmanību!** Bloķēšanas rezultātā cilvēks vai krava, kas tiek celta, var krist, tāpēc ir ļoti svarīgi stingri turēt virvi, kas iznāk no ierīces.
7.3 - Fix Pro. Up You Go ir aprīkota ar savienotājiem paredzēto Fix Pro pozicionēšanas ierīci. Pozicionēšanas ierīce ļauj trīsos ievietotajiem savienotājiem saglabāt pareizo pozīciju. **Uzmanību!** Fix Pro pozicionēšanas ierīces nav uzskatāmas par IAL (individuālo aizsarglīdzekli) un nav paredzētas lietotāja svara noturēšanai. Attēlos zemāk ir parādīts pareizais uzstādīšanas veids (att. 8.1-8.5).
Uzmanību! Uzstādīšanas kļūdām var būt ļoti nopietnas sekas, tāpēc izmantot jebkuru citu izmantošanas metodi ir aizliegts.
8) SIMBOLI.
Skatiet paskaidrojumus vispārīgajā instrukcijā (16. sadaļa): F1; F2; F3; F9.

LIETUVIŲ

Šio prietaiso naudojimo instrukcją sudaro bendri ir specialūs nurodymai, abu juos reikia atidžiai perskaityti ir suprasti prieš naudojimą. **Dėmesio!** Šiame informaciniame lapelyje aprašytos tik konkrečios instrukcijos.
SPECIALIOS INSTRUKCIJOS UP LOCK / UP ROLL / UP YOU GO.
Šioje pastaboje yra reikiama informacija teisingai naudoti šį produktą: „Up Roll" skriemulys; „Up Lock" skriemulio / virvės spaustukas; „Up You Go" gabenimo sistema.
1) TAIKYMO SRITIS.
Šis produktas yra asmeninis apsaugos prietaisas (PPE) nuo kritimo iš aukščio; jis atitinka (ES) 2016/425 Reglamentą. EN 567:2013 - Alpinizmo įranga: virvės gnybtai. EN 12278:2007 - Alpinizmo įranga: skriemuliai. Turi būti naudojamas su: ø 8 ÷ 11 mm (serdis + apvalkalas) statiniais arba žemo tempimo (EN 1891) arba dinaminiais (EN 892) lynais; ø 8 mm EN 564 priedų virvelės.
2) INFORMUOTOS INSTITUCIJOS.
Žiūrėkite legendą, pateiktą bendruosiuose nurodymuose (9 punktas / D lentelė): M4; N1.
3) NOMENKLATŪRA (pav. 2.1÷2.3).
A) Viršutinė jungties anga. B) Judanti šoninė plokštė. C) Pritvirtinta šoninė plokštė. D) Skriemulys. E) Velenas. F) Pagalbinė jungties anga. G) Šoninės plokštės apsaugos nuo sukimosi / blokavimo kaištis. H) Užrakinimas kumštelis. I) Jungtis. L) Virvė / aksesuaras. M) Apsauginė rankovė. N) Etiketė su žymėjimu.
3.1 - Pagrindinės medžiagos. Žiūrėkite bendrosiose instrukcijose pateiktą legendą (paragrafas 2.4): 2; 3 (prietaisas) / 7 (virvė / aksesuaras).
4) ŽENKLINIMAI.
Skaičiai / raidės be antraščių: žr. legendą, pateiktą bendrosiose instrukcijose (5 paragrafas).
4.1 - Bendra (pav. 2.3-2.4). Indikacijos: 1; 4; 6; 7; 11; 12; 30) piktograma, rodanti maksimalią prietaiso apkrovą (kN) skriemulio režimu; 31) teisinga atidarymo kryptis; 32) leistinų lynų skersmenų diapazonas; 33) Piktograma, rodanti maksimalią prietaiso apkrovą (kN), kai veikia virvės gnybtas.
4.2 - Atsekamumas (pav. 2.3-2.4). Indikacijos: T1; T3; T8.
5) PATIKRINIMAI.
Toliau išvardytiems patikrinimams laikykit